

# P6010A 高压衰减棒



■ P6010A

---

**INSTRUCTION MANUAL**

使用说明书

---

## 1. 簡述與安全須知

感謝您購買 P6000 系列高壓測試棒；高壓測試棒是為防止測試人員在高壓測量工作時，受到意外電擊，而設計的一種產品。在使用高壓測試棒以前，操作者必須先閱讀安全規則並且充分理解後才能使用高壓測試棒。

此外，只有接受過高壓測試培養訓練，有過高壓測試經驗或能辨別高壓危險情況的測試人員才能使用這種高壓測試棒。在使用高壓測試棒的時候，受過安全警示知識培養訓練的測試人員可以防止在操作過程中出現意外的傷害。

請不要一個人在超過人體安全範圍的電壓下工作。

為了自身的安全，每次使用高壓測試棒以前要認真檢查所使用高壓棒表面磨損和高壓棒測試端破損情況，如果有磨損、破損問題出現，千萬不要使用此測試棒。

雙手，鞋，地板和工作椅一定要保持乾燥，並避免在潮濕，發霉或者其他影響安全測量的環境下進行測量工作。在連接或者拆下測試棒以前，需要把高壓電源關閉。

高壓測試棒要保持乾淨，污垢等污染物能在測試棒表面提供傳導途徑，一定要使用無安全隱患的測試棒。

## 2. 操作說明

連接測試棒衰減端的地線（鱷魚夾）到好的接地點或可靠的接地測試端上。

連接 BNC 連接頭到示波器的 BNC 輸入端口。

選擇示波器要求的量程範圍。

無論如何，請務必在連接測試以前把高壓電源關閉。

